
ISO Conversion Fittings

Female NPT to Male BSPP Adapter



Parker Part No.	NPT Thread T_1	BSPP Thread T_2	W Hex	D (in.)	R (in.)	Working Pressure			
						Brass		Stainless Steel	
						PSI	Bar	PSI	Bar
2-2R RA	1/8-27	1/8-28	9/16	.99	.28	3200	220	6100	420
4-4R RA	1/4-18	1/4-19	3/4	1.31	.44	3300	230	6200	430
6-6R RA	3/8-18	3/8-19	7/8	1.41	.44	2600	180	5000	340
8-8R RA	1/2-14	1/2-14	1 1/8	1.74	.56	2400	160	4600	320
12-12R RA	3/4-14	3/4-14	1 5/16	2.00	.63	2300	160	4300	300
16-16R RA	1-11 1/2	1-11	1 5/8	2.10	.72	2200	150	4100	280

Used to connect a male NPT and a female BSPP threaded component.
Note: Bonded Seal, page 133, must be used with BSPP end shown.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark